
10/84
10/36
10/37
10/38
10/39
10/40
10/41
10/42
10/18
2371
2326
10/44
10/45
10/46
10/65
10/66
10/67
10/68
10/89
10/72
10/76
10/81
1767/7
1767/12
2344/12
10/87
10/86
10/73
10/74
10/75
10/77
10/78
10/79
2351/8
1767/11
2351/14
2351/10
2357
2354
120/1
198/1
199/1
200
202
204
203/1
203/2
203/3
209
207
205
236/1
2360/1
231
230
229
228/1
227
226
225
224
223
222
220
219/1
218
216
214
210
308
306
305
304/2
304/1
303
302
301
300
2351/8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
Kabelové vedení umístěno v hloubce 0,6m
Kabelové vedení umístěno v hloubce 1,2m
Kabelové vedení umístěno v hloubce 0,8m
demontáž a opětovná pokládka zámkové dlažby
Kabelové vedení bude nasprejováno
Stávající přechodový stožár
TP03677
TP03678
TP03679
TP03680
TP03681
TP03682
TP03683
TP03684
TP03685
TP03686
TP03687
TP03688
TP03689
TP03690
TP03691
TP03692
TP03693
TP03694
TP03695
TP03696
TP03697
TP03698
TP03699
TP03700
TP03701
TP03702
TP03703
TP03704
TP03705
TP03706
TP03707
TP03708
TP03709
TP03710
TP03711
TP03712
TP03713
TP03714
TP03715
TP03716